


1F・2F オートティーアップ機の使い方 - ICカードのポイントを使用する場合





ポイントを使用しますか？

プレイを終了するときには必ず「終了」を押す




「はい」を押す

「はい」を押す



「はい」を押す

打席プレートをフロントに返却してください。



「はい」を押す




1F・2F オートティーアップ機の使い方 - ICカードのポイントを使用しない場合



ポイントを使用しますか？



「いいえ」を押す




「はい」を押す



「はい」を押す



プレイを終了するときは  
必ず「終了」を押す




「はい」を押す



打席プレートを  
フロントに返却してください。



1F・2F オートティーアップ機の使い方 — 平日朝9時から打席使用料324円が必要です。



1F・2F オートティーアップ機の使い方 — 土・日・祝は1時間毎に打席使用料162円が必要です。

